

# HAMNBESTÄMMELSER

## för TOFSÖ småbåtshamn 2024 -

Uppdaterade 2024-09-07

- §1. Hamnmästaren, som utses av styrelsen för Tofsö samfällighetsförening, ansvarar för att dessa bestämmelser efterföljs. Denne har rätt att vidtaga åtgärder mot dem som trots påpekanden inte har ställt sig till efterrättelse.
- §2. Varje fastighet äger rätt till **en** båtplats om 2,5 m, att disponeras av fastighetsägare eller nära anhörig till denne (make/maka, sambo, syskon, föräldrar eller barn). Vid den årliga fördelningen av platser sker först fördelning av platser till båtar som understiger 2,5 meter och därefter kan större båtar förläggas i mån av utrymme.
- §3. Största mått på båtar som kan placeras mellan bommar är 7 x 2,7 m och vid plats med akterboj 11,5 x 3,9 m. Vid svajboj är enda begränsningen en max vikt på 3000 kg.
- §4. Hamnmästaren bestämmer båtplats på basen av uppgifter som skall lämnas på särskild blankett angående båtstorlek mm. Platsen får endast begagnas av den sålunda registrerade båten (förbjudet att hyra/låna ut platsen!).
- §5. Vid byte av båt måste ny blankett inlämnas innan denna sjösättes.
- §6. Båtplatsinnehavare skall snarast och senast den 15 maj informera Hamnmästaren om sen sjösättning planeras eller om anvisad plats ej kommer att utnyttjas. Om så ej sker kan Hamnmästaren återtaga platsen.
- §7. Utöver redan utnyttjad plats, kan medlem, mot avgift som årligen fastställs vid årsstämman erhålla ytterligare båtplats, om villkoren i §2 är uppfyllda.
- §8. Förtöjd båt skall ha gällande ansvarsförsäkring.
- §9. Förtöjningsvillkor:  
Båt som ligger mellan bommar skall vara förtöjd i bommarna med två förtöjningar, i för resp. akter. Förtöjningarna skall vara fjädrande i alla fyra punkterna. Fjädringen skall vara av stål eller gummi. Förtöjningslinorna skall vara försedda med splitsade kauser och kopplade till bommen med schackel eller Mercks-hake. Knutna linor får ej förekomma!  
Båt som ligger vid plats med akterboj skall vara förtöjd på ovanstående sätt men mot förtöjningsringar i bryggan och två förtöjningar mot bojen. Båt som är förtöjd vid svajboj skall ha två förtöjningar till bojen försedda med splitsade kauser och Merckshake. För sådan båt skall tågvirkesdimensionerna vara en dimension grövre än nedanstående.

### Tågvirkesdimensioner (minimimått i mm):

Öppna båtar med max vikt 500 kg	8
D:o med max. vikt 700 kg samt båtar med överbyggnad	10
Segelbåt med max. längd 6 m	12
D:o med max. längd 7 m och båtar med max vikt 1 ton	14
Båtar med längd över 7 m eller max vikt över 1 ton	16

# HAMNBESTÄMMELSER

## för TOFSÖ småbåtshamn 2024 -

- §10. Vid fastighetsförsäljning skall säljaren informera köparen om rätten till båtplats och villkoren härför samt att vid önskemål om plats kontakta hamnmästaren för erhållande av anmälningsblankett.
- §11. Max hastighet i hamnen och i närheten av svajbojarna är 5 knop.
- §12. Upptagningsrampen vid södra landbryggan får endast användas med en totalvikt (båt + släp) upp till 1800 kg. Rampbommen skall vara låst, förteckning över personer som mot avgift kan bistå även icke medlemmar med bomöppning finns på föreningens informationstavlor samt på hemsidan.
- §13. Gästande båtar får begagna utsidan av betongpontonen vid södra bryggan spets. Vid ankomst skall hamnmästaren kontaktas med kontaktuppgifter enligt anslag på gästbryggan.
- §14. Jollar, kanoter och motsvarande småbåtar skall förvaras på avsedd plats vid jollebryggan.
- §15. Vinteruppläggningsplats på parkeringsplatserna kan erhållas efter kontakt med hamnmästaren.
- §16. Båtplatsinnehavare som tar upp båten efter den allmänna bomupptagningen på hösten skall själv ombesörja bomupptagning och rengöring av flöten. Vid underlåtenhet att göra detta debiteras en arbetskostnad.
- § 17. Båttrailer får ej uppställas på parkeringen vid södra bryggan.
- §18. Parkeringsplatsen i närheten av norra landbryggan är endast avsedd för i- och urlastning.
- §19. Högtryckstvätten:  
Får endast användas enligt instruktioner i tvättskåpet och under INGA omständigheter på båt med biocid båtbottenfärg!
- §20. Avfallshantering:  
För icke-farligt avfall hänvisas till avfallshanteringsstationen på Trydalsvägen, eventuellt farligt avfall till Korslöt återvinningscentral och septitankstömning till Trosa gästhamn.